

Dispensador Temporizado DeoMatic

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:



Elegante dispensador temporizado con programación manual. Funcional y eficaz para perfumar los cuartos de manera agradable y constante.

- Interruptor de alimentación display con luz led.
- Tiempos de dispensación regulables (7.5/15/30 minutos).
- 3 fases de configuración (24h, día, noche).
- Led intermitente: Verde (funcionamiento normal), Rojo (agotamiento de la recarga espray o de las baterías).

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

1. Insertar las baterías alcalinas AA con la orientación correcta.
1. Regular el tiempo de dispensación cada 7.5, 15 o 30 minutos.
2. Regular la fase de configuración:
 - a. 24H = vaporiza una vez cada 7.5/15/30 minutos por 24 horas.
 - b. DÍA = vaporiza con la luz del día una vez cada 7.5/15/30 minutos. Sin luz no se activa.
 - c. NOCHE = vaporiza con la oscuridad una vez cada 7.5/15/30 minutos. Con la luz no se activa.
2. Insertar la bombona espray en el dispensador.
3. Encender el aparato evitando dirigir la cara hacia la vaporización. Una recarga puede durar aproximadamente 1 mes (3000 vaporizaciones).
4. Reajustar el interruptor (ON/OFF) después de la sustitución de la bombona.

Advertencias: es aconsejable mantener el dispensador en posición alta de 2,2 m, el efecto será mejor. Después de un tiempo, si el dispensador no funciona y la luz roja está encendida, controlar lo siguiente: la bombona está vacía (cada bombona puede hacer aproximadamente 3000 vaporizaciones) o es necesario sustituir las baterías (2 baterías pueden durar aproximadamente 8 meses).

INFORMACIONES LOGÍSTICAS:

Código	Formato	Caja	Paleta
C08-000	-	6	-

ALMACENAJE: Conservar el producto en su embalaje original entre 10 y 35 ° C y evitar cualquier escape de producto. Evitar el frío y el congelamiento. No exponer a la luz solar directa. Es aconsejable utilizar preferiblemente el producto dentro de 18 meses desde la producción. Para más información consultar la ficha de seguridad (SDS).

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y experiencias adquiridas y no eximen al cliente de averiguar la idoneidad de los productos para los objetivos de utilización. Por eso la aplicación de los productos y los resultados obtenidos tienen que ser considerados independientes de nuestra responsabilidad.

Tintolav srl – Via Massimo d'Antona 7, 10028 Trofarello (TO) – TEL: +39 011 6496827 – FAX: +39 011 6496742 – MAIL: info@tintolav.com – WEB www.tintolav.com