

A dynamic, high-speed photograph of water splashing, creating a large, textured arc on the left side of the frame. Numerous small, clear droplets are suspended in the air, catching the light. The background is a soft, out-of-focus light blue.

Advice wash in Solvent

Dry cleaning detergents for the 1st bath

Dry cleaning detergents more than increase cleaning power of wash have to increase also binding power of solvent to wash. As complete and super concentrated dry cleaning detergent

Tintolav suggests → **ACTIV DRY**



DOSAGE:

8-12 ml/Kg of dry garments (Continuous distillation)
15 ml/kg (Manual distillation) + 3 ml to every following wash



Moreover, we have developed a dry cleaning detergent that can highlight the freshness effect after garments wash. This product is:

ACTIV POWER FRESH



DOSAGE:

8-12 ml/Kg of dry garments (Continuous distillation)
15 ml/kg (Manual distillation) + 3 ml to every following wash



Anti-statics

For static quality problems during wash:

Tintolav developed **ACTIV SUPERSTAT**. Completely non ionic base, it eliminates static effects and at the same time softens and deodorize garment!



In order to avoid this phenomena it is necessary to use antistatic products. We could use cationic surfactants also but in some machines they could clog filters

To use during the 2nd BATH



DOSAGE:

8-10 ml/Kg of dry garments (Continuous distillation)

15 ml/kg (Manual distillation) + 5 ml to every following wash

Essences

Whether we want to leave to the garment a fresh and exciting perfume it is possible to use Hygienfresh® fragrances. Dosed during the second and last bath, they leave an intense fragrance on garments. They can be used in laundry too.



DOSAGE:
1-3 ml/Kg of dry garments





Advice Wash in hydrocarbon

Cleaning detergents for hydrocarbon dry cleaning

Tintolav as cleaning detergent for hydrocarbon, developed :
IN CARBON

In order to do a compatible pre-brushing with this system it is possible to use:
PRE CARBON



DOSAGE:

5-6 ml/Kg of dry garments

Method of use:

Spray onto the area to treat and then pre-brush. Then put directly into the machine

Essence for hydrocarbon

If we want to guarantee a fresh perfume after wash it is possible to use TINTOFLOR, the ideal essence for hydrocarbon also.

Use: adding it during the second bath.



DOSAGE:

1-3 ml/Kg of dry garments

WASH PROGRAMMES..





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Towels, bathrobes and white bath mats

Cycle	Drum movement Rotation/Pause	Water level	Time (min.)	Temperature (°C)	Products
Pre-wash	40/20	1:5	10	50/60	ALCAPOWER 10ml/kg ¹ HYGIENCLEAN 5-10ml/kg
Drain + spin	400 rpm		1		
Main wash	50/10	1:5	10	60 / 90	HF UNIVERSAL 10ml/kg OxOn professional 5ml/kg
Drain + spin	400 rpm		3		
Rinse	40/20	1:5	8	cold	
Drain + spin	800 rpm		3		
Final rinse	40/20	1:4	5	cold	² HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/kg
Drain + final spin	1200 rpm		5		

1) To add if an extra bleaching is required. It can be replaced by 6ml/kg of HygienFresh® Enzima to remove protein stains. In this case Alcapower should be replaced by HF Universal. In case of oil stains (massage oil) we should add 5ml/kg of Lavatute.

2) HygienFresh® softener is available in 7 fragrances (White Musk, Wild Orchid, Rose Milk, Florence Talc, Tropical Breeze, Fresh laundry, Red Passion).

Wash programme



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L' applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning

White table linen

Cycle	Drum movement Rotation/Pause	Water level	Time (min.)	Temperature (°C)	Products
Pre-wash	40/20	1:4	12	50	ALCAPOWER 10ml/kg ¹ HF ENZIMA 12ml/kg ² LAVATUTE 5ml/kg
Drain + spin	400 rpm		1		
Main wash	50/10	1:4	8	40/50	HF BioMusk 10ml/kg ³ Oxon professional 5ml/kg
Drain + spin	400 rpm		3		
Rinse	40/20	1:5	8	cold	
Drain + spin	800 rpm		3		
Final rinse	40/20	1:4	5	cold	HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/Kg
Drain + final spin	1000 rpm		5		

1) Alcapower should be replaced with 12ml/kg of HF Enzima if protein stains are present

2) Lavatute 5ml/kg should be added to remove oil and fat stains

3) If an extra bleaching is required Oxon professional should be replaced by Acqua Ossigenata (and increase wash temperature up to 60/70 °C). If a more powerful bleaching is required (for persitant species stains) use Ipoclorito di Sodio.

Wash programme



White linen

Cycle	Drum movement Rotation/pause	Water level	Time (min.)	Temperature (°C)	Products
Pre-wash	40/20	1:4	10	40	ALCAPOWER 10ml/kg ¹ HYGIENCLEAN 5-10ml/Kg
Drain + spin	400 rpm		1		
Main wash	50/10	1:5	10	60 / 70	HF UNIVERSAL 10ml/kg ² Oxon professional 5ml/Kg
Drain + spin	400 rpm		3		
Rinse	40/20	1:4	8	cold	
Drain + spin			3		
Final rinse	40/20	1:4	5	cold	FINISH 9 ml/kg
Drain + Final rinse	1000 rpm		5		

1) To add if an extra bleaching is required. If there are problems with protein stains substitute Alcapower with HF Universal 10 ml/kg along with HF Enzima 6ml/kg. Increase to 15 minutes washing time.

2) To add if an hygienic and bleaching wash is required.

Wash programme



White shirts

Cycle	Drum movement Rotation/Pause	Water level	Time (min.)	Temperature (°C)	Products
Pre-wash	40/20	1:5	15	40	HF ENZIMA 12ml/kg
Drain + spin	400 rpm		1		
Main wash	50/10	1:5	10	50/60	HF UNIVERSAL 10ml/kg Oxon professional 5ml/Kg
Drain + spin	400 rpm		3		
Rinse	40/20	1:5	8	cold	
Drain + spin			3		
Final rinse	40/20	1:4	5	cold	FINISH 10ml/kg
Drain + Final rinse	1000 rpm		3		

Wash programme



Towels, bathrobes and coloured bath mats

Cycle	Drum movement Rotation/Pause	Water level	Time (min.)	Temperature (°C)	Prodotti
Pre-wash	40/20	1:5	10	40	HF UNIVERSAL 10ml/kg 1) Oxon Professional 5ml/kg
Drain + spin	400 rpm		1		
Main wash	50/10	1:5	10	40	HF BioMusk 10ml/kg Oxon professional 5ml/kg
Drain + spin	400 rpm		3		
Rinse	40/20	1:5	8	cold	
Drain + spin	800 rpm		3		
Final rinse	40/20	1:4	5	cold	2)HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/kg
Drain + Final rinse	1200 rpm		5		

1) To add if an extra bleaching is required. It can be replaced with 6ml/kg of HygienFresh® Enzima to remove protein stains. In case of oil stains (massage oil) we should add 5 ml/kg of Lavatute.

2) HygienFresh® softener is available in 7 fragrances (White Musk, Wild Orchid, Rose Milk, Florence Talc, Tropical Breeze, Fresh laundry, Red Passion).

Wash programme





Tintolav

Experience in evolution

Tintolav s.r.l.

via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827

Fax +39 011 64 96 742

Email: info@tintolav.com

Web: www.tintolav.com

P.I. IT 06575490013

Coloured garments – Deo Wash SYSTEM

Cycle	Drum movement Rotation/Pause	Water level	Time (min.)	Temperature (°C)	Products
Pre-wash	40/20	1:4	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg Oxon professional 5 ml/kg
Drain + spin	400 rpm		1		
Main wash	50/10	1:5	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg
Drain + spin	400 rpm		3		
Rinse	40/20	1:4	8	cold	
Drain + spin			3		
Final rinse	40/20	1:4	5	cold	¹⁾ HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/kg
Drain + Final rinse	1000 rpm		3		

1) HygienFresh® softener is available in 7 fragrances (White Musk, Wild Orchid, Rose Milk, Florence Talc, Tropical Breeze, Fresh laundry, Red Passion).

Programma di lavaggio



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning

Dark coloured garments

CYCLE	DRUM MOVEMENT Rotation/pause	WATER LEVEL	TIME (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUCTS
Main wash	5/25	1:5	10	30	HYGIENFRESH BLACK PREMIUM 10ml/Kg
Drain					
spin	400 rpm		3		
Rinse	5/25	1:6	5	cold	
Drain					
Final Rinse	5/25	1:5	5	cold	¹⁾ HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/kg
Drain					
Final Rinse	1000 rpm		3		

1) HygienFresh® softener is available in 7 fragrances (White Musk, Wild Orchid, Rose Milk, Florence Talc, Tropical Breeze, Fresh laundry, Red Passion).

Wash programme



Delicate and wool garments

CYCLE	DRUM MOVEMENT Rotation/pause	WATER LEVEL	TIME (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUCTS
Main wash	5/25	1:2 (alto)	10	25/30	HYGIENFRESH DELICATI e LANA 15ml/Kg
Drain					
spin	400 rpm		3		
Rinse	5/25	1:3	5	cold	
Drain					
Final Rinse	5/25	1:4	5	cold	¹⁾ HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/Kg HF SFELTRIX 3-5ml/kg
Drain					
Final Rinse	800 rpm		3		

1) HygienFresh® softener is available in 7 fragrances (White Musk, Wild Orchid, Rose Milk, Florence Talc, Tropical Breeze, Fresh laundry, Red Passion).

Wash programme





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Wool dark garments

CYCLE	DRUM MOVEMENT Rotation/pause	WATER LEVEL	TIME (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUCTS
Main wash	5/25	1:2 (alto)	10	30	HF DELICATI E LANA 10ml/kg BIOCOLOR 2-3 ml/kg
Drain					
spin	400 rpm		2		
Rinse	5/25	1:3	5	cold	
Drain					
Final Rinse	5/25	1:4	5	cold	¹⁾ HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/Kg HF SFELTRIX 3-5ml/kg
Drain					
Final Rinse	800 rpm		2		

1) HygienFresh® softener is available in 7 fragrances (White Musk, Wild Orchid, Rose Milk, Florence Talc, Tropical Breeze, Fresh laundry, Red Passion).

Wash programme



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



Tintolav

Experience in evolution

Tintolav s.r.l.

via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827

Fax +39 011 64 96 742

Email: info@tintolav.com

Web: www.tintolav.com

P.I. IT 06575490013

Duvets and down jackets

CYCLE	DRUM MOVEMENT Rotation/Pause	WATER LEVEL	TIME (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUCTS
Airflow	15/5		3	FREDDA	-
Drain					
spin	800 rpm		3		
wash	15/5	1:5	10	40°C	HYGIENFRESH Piumacare 12 ml/Kg
Drain					
spin	1000 rpm		1		
Rinse	40/20	1:6	8	cold	
Drain					
spin	1000 rpm				
Rinse	40/20	1:6	5	cold	¹⁾ HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/Kg ²⁾ PIUMASOFT 15ml/kg
Drain					
spin	1000 rpm		5		

Wash programme



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning

Shirts and jackets (cotton and mixed garments)

Cycle	Drum movement Rotation/Pause	Water leve	Time (min.)	Temperature (°C)	Products
Pre-wash	30/30	1:4	10	40	¹⁾ HF UNIVERSAL 10ml/kg
Drain + spin	400 rpm		1		
Main wash	40/20	1:5	10	40 / 60	¹⁾ HF BIOMUSK 10ml/kg
Drain + spin	400 rpm		3		
Rinse	30/30	1:5	8	cold	
Drain + spin	800 rpm		1		
Final rinse	30/30	1:4	5	cold	FINISH 9ml/kg as required
Drain + Final rinse	1000 rpm		5		

1) With delicate garments it should be replaced with HF Delicati & Lana 10ml/kg. For dark garments, in order to protect colours it should be replaced with 10ml/kg of HF Black Premium.

Wash programme



WET CLEANING PROGRAMMES..





Tintolav

Experience in evolution

Tintolav s.r.l.

via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827

Fax +39 011 64 96 742

Email: info@tintolav.com

Web: www.tintolav.com

P.I. IT 06575490013

Wet wool garments

CYCLE	DRUM MOVEMENT Rotation/Pause	WATER LEVEL	TIME (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUCTS
wash	3/27	1:4	10	25	LANACLEAN 15ml/Kg
Drain					
spin	400 rpm		2		
Rinse	3/27	1:4	5	cold	
Drain					
Rinse	3/27	1:4	5	cold	FINISH 15ml/Kg \ HF SFELTRIX 10 ml/kg
Drain					
spin	800 rpm		3		

Wash programme



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



Tintolav

Experience in evolution

Tintolav s.r.l.

via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827

Fax +39 011 64 96 742

Email: info@tintolav.com

Web: www.tintolav.com

P.I. IT 06575490013

Wet wool knitwear

CYCLE	DRUM MOVEMENT Rotation/Pause	WATER LEVEL	TIME (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUCTS
wash	3/27	1:4	10	25	LANACLEAN 15ml/Kg
Drain					
spin	400 rpm		2		
Rinse	3/27	1:4	5	cold	
Drain					
Rinse	3/27	1:4	5	cold	HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/Kg + HF SFELTRIX 3-5 ml/kg
Drain					
spin	1000 rpm		2		

Wash programme



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



Tintolav

Experience in evolution

Tintolav s.r.l.

via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827

Fax +39 011 64 96 742

Email: info@tintolav.com

Web: www.tintolav.com

P.I. IT 06575490013

Wet very dirty garments

CYCLE	DRUM MOVEMENT Rotation/pause	WATER LEVEL	TIME (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUCTS
Pre-wash	40/20	1:4	15	40	HYGIENFRESH ENZIMA 10ml/Kg
Drain					
Spin	400 rpm		1		
wash	50/10	1:5	10	60	HYGIENFRESH BIOMUSK 10ml/Kg
drain					
spin	400 rpm		3		
rinse	40/20	1:6	8	cold	
drain					
spin	800 rpm		1		
rinse	40/20	1:5	8	cold	HYGIENFRESH SOFTENER 10ml/Kg
drain					
spin	1000 rpm		3		

Wash programme



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Wet down jackets

CYCLE	DRUM MOVEMENT Rotation/Pause	WATER LEVEL	TIME (min.)	TEMPERATURE (°C)	PRODUCTS
Air outflow	15/5		3	FREDDO	-
Drain					
spin	800 rpm		3		
wash	15/5	1:5	10	40°C	HF PIUMACARE 12 ml/Kg
drain					
spin	1000 rpm		1		
rinse	40/20	1:6	8	cold	
drain					
spin	1000 rpm				
rinse	40/20	1:4	5	cold	PIUMASOFT 10ml/Kg
drain					
spin	1000 rpm		5		

Wash programme



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning

Essences

Whether we want to leave to the garment a fresh and exciting perfume it is possible to use Hygienfresh® fragrances:

Dosed during the second and last bath, they leave an intense fragrance on garments. They can be used in laundry too.



DOSAGE:
1-3 ml/Kg of dry
garments

