



Consejos Lavado con Disolvente

Los reforzantes para el primer lavado

Los reforzantes, así como aumentar el poder de lavado de limpieza, también deben incrementar el poder de unión del solvente con el agua.

Como reforzante completo y superconcentrado,

Tintolav recomienda → **ACTIV DRY**



DOSIFICACIÓN:

8-12 ml/Kg ropa (dest. Continua)
15 ml/kg (dest. Manual) + 3 ml en cada lavado subsiguiente



Además, hemos desarrollado un reforzante que puede mejorar el efecto de fresco después del lavado de la ropa. El producto en cuestión es:

ACTIV POWER FRESH



DOSIFICACIÓN:

8-12 ml/Kg ropa (dest. Continua)
15 ml/kg (dest. Manual) + 3 ml en cada lavado subsiguiente



Antiestáticos

Para problemas estáticos durante el lavado:

Tintolav ha desarrollado **ACTIV SUPERSTAT**.
Totalmente sin base iónica, elimina los efectos de
estática y al mismo tiempo, suaviza y desodoriza la
ropa!



Para evitar este fenómeno, es necesario el
uso de productos anti-estáticos. También es
posible usar tensoactivos catiónicos que,
sin embargo, en algunas máquinas pueden
obstruir el filtro.

Para ser utilizado en el segundo
lavado



DOSIFICACIÓN::

8-10 ml/Kg ropa (dest. Continua)
15 ml/kg (dest. Manual) + 5 ml en cada
lavado subsiguiente

Esencias

Si se quiere dejar en la ropa una fragancia fresca y emocionante, se pueden utilizar las fragancias HygienFresh®.

Colocadas en el segundo y último lavado, dejan una intensa fragancia en la ropa. Se pueden utilizar también en el lavado con agua.



DOSIFICACIÓN:
1-3 ml/Kg ropa



Reforzantes de lavado

Tintolav como reforzante de lavado en hidrocarburos ha desarrollado
IN CARBON



DOSIFICACIÓN:
5-6 ml/Kg ropa

Para realizar el pre-cepillado compatible con este sistema se puede utilizar:
PRE CARBON



Modalidad de empleo: Pulverizar sobre la zona a tratar y pre-cepillar. A continuación, colocar directamente en la máquina.



Consejos Lavado en Hidrocarburos

Esencia para hidrocarburos

Si se quiere asegurar un aroma de fresco al final del lavado, se puede utilizar TINTOFLOR, la esencia se puede utilizar también para los lavados en hidrocarburos.

Uso: añadir en el segundo baño.



DOSIFICACIÓN:

1-3 ml/Kg ropa

PROGRAMAS PARA LAVADOS CON AGUA





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Toallas, albornoces y tapetes blancos

Fase	Movimiento del tambor rotación / Pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Pre-lavado	40/20	1:5	10	50/60	ALCAPOWER 10ml/kg ¹ HYGIENCLEAN 5-10ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		1		
Lavado principal	50/10	1:5	10	60 / 90	HF UNIVERSAL 10ml/kg OxOn professional 5ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		3		
Enjuague	40/20ue	1:5	8	fría	
Descarga + ciclo de centrifugado	800 rpm		3		
Enjuague final	40/20	1:4	5	fría	² HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado final	1200 rpm		5		

1) Si es necesario se puede añadir un blanqueo adicional. Se puede sustituir con 6ml/kg de HygienFresh® Enzima para eliminar las manchas de proteínas. En este caso se tiene que sustituir Alcapower con HF Universal. En el caso de manchas de aceite (aceite para masajes), se tiene que añadir al LAVATUTE 5ml/kg.

2) El suavizante HygienFresh® está disponible en 5 fragancias (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di pulito).

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning

Programas de lavado





Tintolav

Experience in evolution

Tintolav s.r.l.

via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827

Fax +39 011 64 96 742

Email: info@tintolav.com

Web: www.tintolav.com

P.I. IT 06575490013

Ropa blanca de mesa

Fase	Movimiento del tambor rotación/ Pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Pre-lavado	40/20	1:4	12	50	ALCAPOWER 10ml/kg ¹ HF ENZIMA 12ml/kg ² LAVATUTE 5ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		1		
Lavado principal	50/10	1:4	8	40/50	HF Note di pulito 10ml/kg ³ Oxon professional 5ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		3		
Enjuague	40/20	1:5	8	fría	
Descarga + ciclo de centrifugado	800 rpm		3		
Enjuague final	40/20	1:4	5	fría	HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg
Descarga + ciclo de centrifugado	1000 rpm		5		

1) Alcapower se debería substituir con 12ml/kg de HF Enzima si hay manchas proteicas

2) Lavatute 5ml/kg se debería añadir para quitar las manchas de aceite y grasa

3) Si se requiere un blanqueo más fuerte, Oxon professional se debería substituir con Peróxido de Hidrógeno (y aumentar la temperatura de lavado a 60/70 °C). Si se requiere un blanqueo aún más fuerte (para manchas persistentes de especias) utilizar Hipoclorito de sodio.

Programas de lavado



Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning

Ropa blanca

Fase	Movimiento del tambor rotación / Pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Pre-lavado	40/20	1:4	10	40	ALCAPOWER 10ml/kg ¹ HYGIENCLEAN 5-10ml/Kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		1		
Lavado principal	50/10	1:5	10	60 / 70	HF UNIVERSAL 10ml/kg ² Oxon professional 5ml/Kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		3		
Enjuague	40/20	1:4	8	fría	
Descarga + ciclo de centrifugado			3		
Enjuague final	40/20	1:4	5	fría	FINISH 9 ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	1000 rpm		5		

1) Si hay necesidad, añadir un blanqueo extra. Si hay problemas con manchas proteicas, sustituir Alcapower con HF Universal 10 ml/Kg junto con HF Enzima 6 ml/kg. Aumentar a 15 min el tiempo de lavado.

2) Si hay necesidad, añadir un lavado higiénico y blanqueador.





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Camisas blancas

Fase	Movimiento del tambor rotación/ Pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Pre-Lavado	40/20	1:5	15	40	HF ENZIMA 12ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		1		
Lavado principal	50/10	1:5gado	10	50/60	HF UNIVERSAL 10ml/kg Oxon professional 5ml/Kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		3		
Enjuague	40/20	1:5	8	fría	
Descarga + ciclo de centrifugado			3		
Enjuague final	40/20	1:4	5	fría	FINISH 10ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	1000 rpm		3		

Programas de lavado



Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning



Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Toallas, albornoces e tapetes de colores

Fase	Movimiento del tambor rotación/ Pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Pre-lavado	40/20	1:5	10	40	HF UNIVERSAL 10ml/kg 1) Oxon Professional 5ml/kg
Descarga + Ciclo de centrifugado	400 rpm		1		
Lavado principal	50/10	1:5	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg Oxon professional 5ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		3		
Enjuague	40/20	1:5	8	fría	
Descarga + ciclo de centrifugado	800 rpm		3		
Enjuague final	40/20	1:4	5	fría	2) HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado final	1200 rpm		5		

1) Añadir si hay necesidad de hacer un lavado extra. Se puede sustituir con 6 ml/Kg de HygienFresh® Enzima para quitar las manchas proteicas. En caso de manchas de aceite (aceite de masajes) se deberían añadir 5ml/Kg de Lavatute.

2) El suavizante HygienFresh® está disponible en 6 fragancias (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio tropicale, Note di pulito).

Programas de lavado



Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen al cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning



Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Ropa de colores – Deo Wash SYSTEM

Fase	Movimiento del tambor rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Pre-Lavado	40/20	1:4	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg Oxon professional 5 ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		1		
Lavado principal	50/10	1:5	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	400 rpm		3		
Enjague	40/20	1:4	8	fría	
Descarga + ciclo de centrifugado			3		
Enjague final	40/20	1:4	5	fría	¹⁾ HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/kg
Descarga + ciclo de centrifugado	1000 rpm		3		

1) El suavizante HygienFresh® está disponible en 6 fragancias (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di Pulito).

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen al cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning

Programas de lavado



Ropa de colores oscuros

Fase	Movimiento del tambor rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Lavado principal	5/25	1:5	10	30	HYGIENFRESH BLACK PREMIUM 10ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	400 rpm		3		
Enjague	5/25	1:6	5	fría	
Descarga					
Enjague final	5/25	1:5	5	fría	¹⁾ HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado final	1000 rpm		3		

1) El suavizante HygienFresh® está disponible en 6 fragancias (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di pulito).



Ropa delicada y de lana

Fase	Movimiento del tambor rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Lavado principal	5/25	1:2 (alto)	10	25/30	HYGIENFRESH DELICATI e LANA 15ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	400 rpm		3		
Enjague	5/25	1:3	5	fría	
Descarga					
Enjague final	5/25	1:4	5	fría	¹⁾ HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg HF SFELTRIX 3-5ml/kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	800 rpm		3		

1) El suavizante HygienFresh® está disponible en 6 fragancias (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di pulito).

Programas de lavado



Ropa oscura de lana

Fase	Movimiento del tambor rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Lavado principal	5/25	1:2 (alto)	10	30	HF DELICATI E LANA 10ml/kg BIOCOLOR 2-3 ml/kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	400 rpm		2		
Enjague	5/25	1:3	5	fría	
Descarga					
Enjague final	5/25	1:4	5	fría	¹⁾ HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg HF SFELTRIX 3-5ml/kg
Descarga					
Centrifugado final	800 rpm		2		

1) Es suavizante HygienFresh® está disponible en 6 fragancias (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di pulito).





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Edredones y anoraks

Fase	Movimiento del tamburo rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Derrame del aire	15/5		3	fría	-
Descarga					
Ciclo de centrifugado	800 rpm		3		
Lavado	15/5	1:5	10	40°C	HYGIENFRESH Piumacare 12 ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	1000 rpm		1		
Enjuague	40/20	1:6	8	fría	
Descarga					
Ciclo de centrifugado	1000 rpm				
Enjuague	40/20	1:6	5	fría	¹⁾ HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg ²⁾ PIUMASOFT 15ml/kg
Descarga					
Ciclo de Centrifugado	1000 rpm		5		

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning

Programas de lavado



Camisas y camisetas (algodón y tejidos mixtos)

Fase	Movimiento del tambor rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Pre-Lavado	30/30	1:4	10	40	¹⁾ HF UNIVERSAL 10ml/kg
Descarga+ciclo de centrifugo	400 rpm		1		
Lavado principal	40/20	1:5	10	40 / 60	¹⁾ HF BIOMUSK 10ml/kg
Descarga+ciclo de centrifugo	400 rpm		3		
Enjuague	30/30	1:5	8	fría	
Descarga+ciclo de centrifugo	800 rpm		1		
Enjuague final	30/30	1:4	5	fría	FINISH 9ml/kg as required
Descarga+ciclo de centrifugo final	1000 rpm		5		

1) Con los tejidos delicados se debería sustituir con HF Delicati 10ml/kg. Para proteger los colores de la ropa oscura, se debería sustituir con 10ml/kg de HF Black Premium.



***PROGRAMAS
PARA EL
LAVADO WET
CLEANING...***





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Wet ropa de lana

Fase	Movimientos del tambor rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Lavado	3/27	1:4	10	25	LANACLEAN 15ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	400 rpm		2		
Enjague	3/27	1:4	5	Fría	
Descarga					
Enjague	3/27	1:4	5	Fría	FINISH 15ml/Kg \ HF SFELTRIX 10 ml/kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	800 rpm		3		

Programas de lavado



Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning



Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Wet tejidos de punto de lana

Fase	Movimientos del tambor rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Lavado	3/27	1:4	10	25	LANACLEAN 15ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	400 rpm		2		
Enjague	3/27	1:4	5	Fría	
Descarga					
Enjague	3/27	1:4	5	Fría	HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg + HF SFELTRIX 3-5 ml/kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	1000 rpm		2		

Programma di lavaggio



Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen el cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning



Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Wet ropa muy sucia

Fase	Movimientos del tambor rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Pre-lavado	40/20	1:4	15	40	HYGIENFRESH ENZIMA 10ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	400 rpm		1		
Lavado	50/10	1:5	10	60	HYGIENFRESH BIOMUSK 10ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	400 rpm		3		
Enjuague	40/20	1:6	8	Fría	
Descarga					
Ciclo de centrifugado	800 rpm		1		
Enjuague	40/20	1:5	8	Fría	HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	1000 rpm		3		

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen al cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning

Programas de lavado





Tintolav
Experience in evolution

Tintolav s.r.l.
via M. D'Antona n° 7
10028 Trofarello (TO)
Italy

Tel. +39 011 64 96 827
Fax +39 011 64 96 742
Email: info@tintolav.com
Web: www.tintolav.com
P.I. IT 06575490013

Wet ropa de plumas

Fase	Movimientos del tambor rotación/pausa	Nivel del agua	Tiempo (min.)	Temperatura (°C)	Productos
Derrame del aire	15/5		3	FREDDO	-
Descarga					
Ciclo de centrifugado	800 rpm		3		
Lavado	15/5	1:5	10	40°C	HF PIUMACARE 12 ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	1000 rpm		1		
Enjuague	40/20	1:6	8	fría	
Descarga					
Ciclo de centrifugado	1000 rpm				
Enjuague	40/20	1:4	5	fría	PIUMASOFT 10ml/Kg
Descarga					
Ciclo de centrifugado	1000 rpm		5		

Todas las indicaciones proporcionadas son el resultado de estudios y de experiencias adquiridas pero, de toda manera, no eximen al cliente averiguar la idoneidad de los productos a las finalidades de su utilización. Por lo tanto, no tenemos responsabilidades durante la aplicación de los productos y en los resultados obtenidos.

Professional Textile Cleaning

Programma di lavaggio



Esencias

Si se quiere dejar q la ropa un fresco y emocionante perfume, se pueden utilizar las fragancias Hygienfresh®.

Ponendolas en el segundo y último lavado, dejan un intenso perfume a la ropa. Utilizables también en el lavado en percloro.



DOSIFICACIÓN:
1-3 ml/Kg ropa

