

## D4 PROTÉINE

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

Détachant spécifique pour taches de sang, œufs, lait, glace pour le nettoyage à sec et à l'eau, qui se peut utiliser soit dans le pré-détachage soit dans le post-détachage.

Les taches généralement sont composé par divers composants donc souvent il est nécessaire utiliser divers produits pour compléter le processus d'élimination des taches. Si on est en doute sur la composition de la tache commencez avec le D4 – Proteiche et n'utilisez pas le vapeur pour éviter que la tache reste.

### MODE D'EMPLOI:

Pour taches identifiés voire la table de détachage de la ligne D de manière à suivre la séquence correcte des détachants pour éviter qui restent.

#### Utilise:

1. Mouiller la tache avec eau
2. Appliquer des gouttes de D4 pure, sur la tache
3. Laisser agir le produit pour 15-30 secondes en utilisant une brosse ou une spatule si nécessaire
4. Chauffer avec une pistolet à vapeur si nécessaire
5. Rincer abondamment avec eau et sécher avec air comprimé
6. Répéter le traitement si nécessaire

Attention: Avant l'utilise tester le produit sur une partie cachée du tissu

**Produit destiné exclusivement à usage professionnel.**

### INFORMATION LOGISTIQUE:

Code	Emballage	Boîte	Palette
A15-060A	500 ml	6 pcs.	-

### RÈGLEMENT CLP:

#### Contient (Reg.CE 648/2004):

≥5%<15% agents de surface anioniques

<5% enzymes

#### Ingrédients:

aqua, glycerin, tea-dodecylbenzenesulfonate, cocamide dea, butoxydiglycol, C13-15 pareth-7, mea-borate, diethanolamine, subtilisin, triethanolamine, α-amylase, lipase, cellulase, dimethicone, steareth-21, **[methylchloroisthiazolinone, methylisothiazolinone (3:1) = 0,0003%]**.

**Danger:** Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Contient les ingrédients mis en évidence. Peut produire une réaction allergique. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

CONSERVATION: Conservez le produit dans son emballage original entre 10 et 35 ° C et évitez tout écoulement de produit. Évitez le froid et la congélation. N'exposez pas à la lumière solaire directe. On conseille d'utiliser le produit préférablement avant 18 mois de la production. Pour plus d'informations consultez la fiche de sécurité (SDS).

Toutes les indications fournies sont le résultat d'études et expériences acquises et elles n'exemptent pas le client de vérifier l'aptitude des produits pour les buts d'utilisation. Par conséquent l'application des produits et les résultats obtenus doivent être considérés indépendants de notre responsabilité.

**CONTACTS:**

Tintolav s.r.l.

Via M. D'Antona, 7, 10028 Trofarello (TO) – Italy

+39 011 6496827 r.a.

[info@hygienfresh.it](mailto:info@hygienfresh.it) / [www.hygienfresh.it](http://www.hygienfresh.it)

**CONSERVATION:** Conservez le produit dans son emballage original entre 10 et 35 ° C et évitez tout écoulement de produit. Évitez le froid et la congélation. N'exposez pas à la lumière solaire directe. On conseille d'utiliser le produit préférablement avant 18 mois de la production. Pour plus d'informations consultez la fiche de sécurité (SDS).

Toutes les indications fournies sont le résultat d'études et expériences acquises et elles n'exemptent pas le client de vérifier l'aptitude des produits pour les buts d'utilisation. Par conséquent l'application des produits et les résultats obtenus doivent être considérés indépendants de notre responsabilité.