



# ***Consigli Lavaggio in Solvente***

# I Rafforzatori per il primo Bagno

I rafforzatori oltre ad aumentare il potere pulente del lavaggio devono anche aumentare il potere legante del solvente all'acqua.

Come rafforzatore completo e superconcentrato

Tintolav Consiglia → **ACTIV DRY**



## DOSAGGIO:

8-12 ml/Kg merce (dist. Continua)  
15 ml/kg (dist. Manuale) + 3 ml ad ogni succ. lavaggio



Inoltre, si è sviluppato un rafforzatore in grado di esaltare l'effetto freschezza dopo il lavaggio dei capi. Il prodotto in questione è:

**ACTIV POWER FRESH**



## DOSAGGIO:

8-12 ml/Kg merce (dist. Continua)  
15 ml/kg (dist. Manuale) + 3 ml ad ogni succ. lavaggio



# Anti-statici

Per problemi di staticità durante Il lavaggio:

Tintolav ha sviluppato **ACTIV SUPERSTAT**.

Totalmente a base non ionica, elimina gli effetti statici e nello stesso tempo ammorbidisce e deodora il capo!



Per evitare questo fenomeno è necessario l'utilizzo di prodotti antistatici. Si potrebbero utilizzare anche tensioattivi cationici che però in alcune macchine potrebbero intasare i filtri.

Da utilizzare nel secondo BAGNO



## DOSAGGIO:

8-10 ml/Kg merce (dist. Continua)  
15 ml/kg (dist. Manuale) + 5 ml ad ogni succ. lavaggio



# Essenze

Se si vuole lasciare sul capo una fresca ed emozionante profumazione è possibile utilizzare le fragranze Hygienfresh®.

Dosate nel secondo ed ultimo bagno, lasciano una profumazione intensa sui capi. Utilizzabili anche nel lavaggio ad acqua



**DOSAGGIO:**  
1-3 ml/Kg merce





# ***Consigli Lavaggio in Idrocarburi***

# Rafforzatori di lavaggio

Tintolav come rafforzatore di lavaggio ad idrocarburi ha sviluppato :  
IN CARBON



**DOSAGGIO:**  
5-6 ml/Kg merce

Per effettuare una prespazzolatura compatibile con questo sistema è possibile utilizzare:  
PRE CARBON



**Modo d'uso:**  
Spruzzare sulla zona da trattare e prespazzolare. Successivamente inserire direttamente in macchina



# Essenza per idrocarburi

Se si vuole garantire una profumazione di freschezza a fine lavaggio è possibile utilizzare TINTOFLOR, l'essenza utilizzabile anche per il lavaggio ad idrocarburi.

Uso: aggiungerla nel secondo bagno del lavaggio.



## DOSAGGIO:

1-3 ml/Kg merce

***PROGRAMMI  
PER LAVAGGIO  
AD ACQUA...***





## Asciugamani, accappatoi e tappetini bianchi

Fase	Movimento del tamburo Rotazione/Pausa	Livello dell'acqua	Tempo (min.)	Temperatura (°C)	Prodotti
Pre-lavaggio	40/20	1:5	10	50/60	ALCAPOWER 10ml/kg 1)HYGIENCLEAN 5-10ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		1		
Lavaggio principale	50/10	1:5	10	60 / 90	HF UNIVERSAL 10ml/kg OxOn professional 5ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		3		
Risciacquo	40/20	1:5	8	fredda	
Scarico + centrifuga	800 rpm		3		
Risciacquo finale	40/20	1:4	5	fredda	2)HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/kg
Scarico + centrifuga finale	1200 rpm		5		

1) Da aggiungere se è necessario un candeggio extra. Può essere sostituito da 6ml/kg di HygienFresh® Enzima per rimuovere le macchie proteiche in questo caso Alcapower dovrebbe essere sostituito da HF Universal. Nel caso di macchie di olio (olio per i massaggi) si dovrebbero aggiungere 5ml/kg di Lavatute.

2) L'ammorbidente HygienFresh® è disponibile in 5 fragranze (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di pulito).

Programma di lavaggio





**Tintolav**  
*Experience in evolution*

**Tintolav s.r.l.**  
via M. D'Antona n° 7  
10028 Trofarello (TO)  
Italy

**Tel.** +39 011 64 96 827  
**Fax** +39 011 64 96 742  
**Email:** info@tintolav.com  
**Web:** www.tintolav.com  
**P.I.** IT 06575490013

## Tovagliato bianco

Fase	Movimento del tamburo Rotazione/Pausa	Livello dell'acqua	Tempo (min.)	Temperatura (°C)	Prodotti
Pre-lavaggio	40/20	1:4	12	50	ALCAPOWER 10ml/kg <sup>1</sup> HF ENZIMA 12ml/kg <sup>2</sup> LAVATUTE 5ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		1		
Lavaggio principale	50/10	1:4	8	40/50	HF Note di pulito 10ml/kg <sup>3</sup> Oxon professional 5ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		3		
Risciacquo	40/20	1:5	8	fredda	
Scarico + centrifuga	800 rpm		3		
Risciacquo finale	40/20	1:4	5	fredda	HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg
Scarico + centrifuga finale	1000 rpm		5		

1) Alcapower dovrebbe essere sostituito da 12ml/kg di HF Enzima se sono presenti macchie proteiche

2) Lavatute 5ml/kg dovrebbe essere aggiunto per rimuovere le macchie di oli o unto

3) Se è richiesto un candeggio più potente Oxon professional dovrebbe essere sostituito da Acqua Ossigenata (ed aumentare temperatura di lavaggio a 60/70 °C). Se è richiesto un candeggio ancora più potente (per macchie persistenti di spezie) utilizzare Ipoclorito di Sodio.

Programma di lavaggio



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

*Professional Textile Cleaning*

## Biancheria bianca

Fase	Movimento del tamburo Rotazione/pausa	Livello dell'acqua	Tempo (min.)	Temperatura (°C)	Prodotti
Pre-lavaggio	40/20	1:4	10	40	ALCAPOWER 10ml/kg <sup>1</sup> HYGIENCLEAN 5-10ml/Kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		1		
Lavaggio principale	50/10	1:5	10	60 / 70	HF UNIVERSAL 10ml/kg <sup>2</sup> Oxon professional 5ml/Kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		3		
Risciacquo	40/20	1:4	8	fredda	
Scarico + centrifuga			3		
Risciacquo finale	40/20	1:4	5	fredda	FINISH 9 ml/kg
Scarico + centrifuga finale	1000 rpm		5		

1) Da aggiungere se è necessario un candeggiamento extra. Se ci sono problemi con macchie proteiche sostituire Alcapower con HF Universal 10 ml/kg insieme a HF Enzima 6ml/kg. Aumentare a 15 minuti il tempo di lavaggio  
2) Da aggiungere se è necessario un lavaggio igienico e sbiancante.





## Camicie bianche

Fase	Movimento del tamburo Rotazione/Pausa	Livello dell'acqua	Tempo (min.)	Temperatura (°C)	Prodotti
Pre-Lavaggio	40/20	1:5	15	40	HF ENZIMA 12ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		1		
Lavaggio principale	50/10	1:5	10	50/60	HF UNIVERSAL 10ml/kg Oxon professional 5ml/Kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		3		
Risciacquo	40/20	1:5	8	fredda	
Scarico + centrifuga			3		
Risciacquo finale	40/20	1:4	5	fredda	FINISH 10ml/kg
Scarico + centrifuga finale	1000 rpm		3		







**Tintolav**  
Experience in evolution

**Tintolav s.r.l.**  
via M. D'Antona n° 7  
10028 Trofarello (TO)  
Italy

**Tel.** +39 011 64 96 827  
**Fax** +39 011 64 96 742  
**Email:** info@tintolav.com  
**Web:** www.tintolav.com  
**P.I.** IT 06575490013

## Asciugamani, accappatoi e tappetini **colorati**

Fase	Movimento del tamburo Rotazione/Pausa	Livello dell'acqua	Tempo (min.)	Temperatura (°C)	Prodotti
Pre-lavaggio	40/20	1:5	10	40	HF UNIVERSAL 10ml/kg 1) Oxon Professional 5ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		1		
Lavaggio principale	50/10	1:5	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg Oxon professional 5ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		3		
Risciacquo	40/20	1:5	8	fredda	
Scarico + centrifuga	800 rpm		3		
Risciacquo finale	40/20	1:4	5	fredda	2) HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/kg
Scarico + centrifuga finale	1200 rpm		5		

1) Da aggiungere se è richiesto un candeggio extra. Può essere sostituito da 6ml/kg di HygienFresh® Enzima per rimuovere le macchie proteiche. Nel caso di macchie d'olio (olio per i massaggi) si dovrebbero aggiungere 5 ml/kg di Lavatute.

2) L'ammorbidente HygienFresh® è disponibile in 5 fragranze (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio tropicale, Note di pulito).

Programma di lavaggio



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



**Tintolav**  
*Experience in evolution*

**Tintolav s.r.l.**  
via M. D'Antona n° 7  
10028 Trofarello (TO)  
Italy

**Tel.** +39 011 64 96 827  
**Fax** +39 011 64 96 742  
**Email:** info@tintolav.com  
**Web:** www.tintolav.com  
**P.I.** IT 06575490013

## Capi colorati – Deo Wash SYSTEM

Fase	Movimento del tamburo Rotazione/Pausa	Livello dell'acqua	Tempo (min.)	Temperatura (°C)	Prodotti
Pre-Lavaggio	40/20	1:4	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg Oxon professional 5 ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		1		
Lavaggio principale	50/10	1:5	10	40	HF Note di pulito 10ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		3		
Risciacquo	40/20	1:4	8	fredda	
Scarico + Centrifuga			3		
Riaciacquo finale	40/20	1:4	5	fredda	<sup>1)</sup> HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/kg
Scarico + centrifuga finale	1000 rpm		3		

1) L'ammorbidente HygienFresh® è disponibile in 5 fragranze (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di Pulito).

Programma di lavaggio



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

*Professional Textile Cleaning*

## Capi colorati scuri

FASE	MOVIMENTO DEL TAMBURO rotazione/pausa	LIVELLO DELL'ACQUA	TEMPO (min.)	TEMPERATURA (°C)	PRODOTTI
LAVAGGIO PRINCIPALE	5/25	1:5	10	30	HYGIENFRESH BLACK PREMIUM 10ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	400 rpm		3		
RISCIACQUO	5/25	1:6	5	FREDDA	
SCARICO					
RISCIACQUO FINALE	5/25	1:5	5	FREDDA	<sup>1)</sup> HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/kg
SCARICO					
CENTRIFUGA FINALE	1000 rpm		3		

1) L'ammorbidente HygienFresh® è disponibile in 5 fragranze (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di pulito).

Programma di lavaggio



## Capi delicati e in lana

FASE	MOVIMENTO DEL TAMBURO rotazione/pausa	LIVELLO DELL'ACQUA	TEMPO (min.)	TEMPERATURA (°C)	PRODOTTI
LAVAGGIO PRINCIPALE	5/25	1:2 (alto)	10	25/30	HYGIENFRESH DELICATI e LANA 15ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	400 rpm		3		
RISCIACQUO	5/25	1:3	5	FREDDA	
SCARICO					
RISCIACQUO FINALE	5/25	1:4	5	FREDDA	<sup>1)</sup> HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg HF SFELTRIX 3-5ml/kg
SCARICO					
CENTRIFUGA FINALE	800 rpm		3		

1) L'ammorbidente HygienFresh® è disponibile in 5 fragranze (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di pulito).

Programma di lavaggio







**Tintolav**  
*Experience in evolution*

**Tintolav s.r.l.**  
via M. D'Antona n° 7  
10028 Trofarello (TO)  
Italy

**Tel.** +39 011 64 96 827  
**Fax** +39 011 64 96 742  
**Email:** info@tintolav.com  
**Web:** www.tintolav.com  
**P.I.** IT 06575490013

## Capi scuri in lana

FASE	MOVIMENTO DEL TAMBURO rotazione/pausa	LIVELLO DELL'ACQUA	TEMPO (min.)	TEMPERATURA (°C)	PRODOTTI
LAVAGGIO PRINCIPALE	5/25	1:2 (alto)	10	30	HF DELICATI E LANA 10ml/kg BIOCOLOR 2-3 ml/kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	400 rpm		2		
RISCIACQUO	5/25	1:3	5	FREDDA	
SCARICO					
RISCIACQUO FINALE	5/25	1:4	5	FREDDA	<sup>1)</sup> HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg HF SFELTRIX 3-5ml/kg
SCARICO					
CENTRIFUGA FINALE	800 rpm		2		

1) L'ammorbidente HygienFresh® è disponibile in 5 fragranze (Muschio Bianco, Orchidea Selvatica, Latte di rosa, Talco fiorentino, Soffio Tropicale, Note di pulito).

Programma di lavaggio



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

*Professional Textile Cleaning*



**Tintolav**  
Experience in evolution

**Tintolav s.r.l.**  
via M. D'Antona n° 7  
10028 Trofarello (TO)  
Italy

**Tel.** +39 011 64 96 827  
**Fax** +39 011 64 96 742  
**Email:** info@tintolav.com  
**Web:** www.tintolav.com  
**P.I.** IT 06575490013

## Piumoni e giacche a vento

FASE	MOVIMENTO DEL TAMBURO rotazione/pausa	LIVELLO DELL'ACQUA	TEMPO (min.)	TEMPERATURA (°C)	PRODOTTI
FUORIUSCITA DELL'ARIA	15/5		3	FREDDA	-
SCARICO					
CENTRIFUGA	800 rpm		3		
LAVAGGIO	15/5	1:5	10	40°C	HYGIENFRESH Piumacare 12 ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	1000 rpm		1		
RISCIACQUO	40/20	1:6	8	FREDDA	
SCARICO					
CENTRIFUGA	1000 rpm				
RISCIACQUO	40/20	1:6	5	FREDDA	<sup>1)</sup> HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg <sup>2)</sup> PIUMASOFT 15ml/kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	1000 rpm		5		

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

*Professional Textile Cleaning*

Programma di lavaggio



## Camicie e casacche (cotone e tessuti misti)

Fase	Movimento del tamburo Rotazione/Pausa	Livello dell'acqua	Tempo (min.)	Temperatura (°C)	Prodotti
Pre-Lavaggio	30/30	1:4	10	40	<sup>1)</sup> HF UNIVERSAL 10ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		1		
Lavaggio principale	40/20	1:5	10	40 / 60	<sup>1)</sup> HF BIOMUSK 10ml/kg
Scarico + centrifuga	400 rpm		3		
Risciacquo	30/30	1:5	8	fredda	
Scarico + centrifuga	800 rpm		1		
Risciacquo finale	30/30	1:4	5	fredda	FINISH 9ml/kg as required
Scarico + centrifuga finale	1000 rpm		5		

1) Con i tessuti delicati dovrebbe essere sostituito da HF Delicati 10ml/kg. Per i capi scuri, per proteggere i colori dovrebbe essere sostituito da 10ml/kg di HF Black Premium.

Programma di lavaggio



***PROGRAMMI  
PER LAVAGGIO  
WET  
CLEANING...***







# Tintolav

Experience in evolution

**Tintolav s.r.l.**

via M. D'Antona n° 7  
10028 Trofarello (TO)  
Italy

**Tel.** +39 011 64 96 827  
**Fax** +39 011 64 96 742  
**Email:** [info@tintolav.com](mailto:info@tintolav.com)  
**Web:** [www.tintolav.com](http://www.tintolav.com)  
**P.I.** IT 06575490013

## Wet abiti lana

FASE	MOVIMENTI rotazione/pausa	LIVELLO DELL'ACQUA	TEMPO (min.)	TEMPERATURA (°C)	PRODOTTI
LAVAGGIO	3/27	1:4	10	25	LANACLEAN 15ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	400 rpm		2		
RISCIACQUO	3/27	1:4	5	FREDDO	
SCARICO					
RISCIACQUO	3/27	1:4	5	FREDDO	FINISH 15ml/Kg \ HF SFELTRIX 10 ml/kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	800 rpm		3		

Programma di lavaggio



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



# Tintolav

Experience in evolution

**Tintolav s.r.l.**

via M. D'Antona n° 7  
10028 Trofarello (TO)  
Italy

**Tel.** +39 011 64 96 827  
**Fax** +39 011 64 96 742  
**Email:** [info@tintolav.com](mailto:info@tintolav.com)  
**Web:** [www.tintolav.com](http://www.tintolav.com)  
**P.I.** IT 06575490013

## Wet maglieria lana

FASE	MOVIMENTI rotazione/pausa	LIVELLO DELL'ACQUA	TEMPO (min.)	TEMPERATURA (°C)	PRODOTTI
LAVAGGIO	3/27	1:4	10	25	LANACLEAN 15ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	400 rpm		2		
RISCIACQUO	3/27	1:4	5	FREDDO	
SCARICO					
RISCIACQUO	3/27	1:4	5	FREDDO	HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg + HF SFELTRIX 3-5 ml/kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	1000 rpm		2		

Programma di lavaggio



Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

Professional Textile Cleaning



# Tintolav

Experience in evolution

**Tintolav s.r.l.**

via M. D'Antona n° 7  
10028 Trofarello (TO)  
Italy

**Tel.** +39 011 64 96 827

**Fax** +39 011 64 96 742

**Email:** [info@tintolav.com](mailto:info@tintolav.com)

**Web:** [www.tintolav.com](http://www.tintolav.com)

**P.I.** IT 06575490013

## Wet capi molto sporchi

FASE	MOVIMENTI rotazione/pausa	LIVELLO DELL'ACQUA	TEMPO (min.)	TEMPERATURA (°C)	PRODOTTI
PRELAVAGGIO	40/20	1:4	15	40	HYGIENFRESH ENZIMA 10ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	400 rpm		1		
LAVAGGIO	50/10	1:5	10	60	HYGIENFRESH BIOMUSK 10ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	400 rpm		3		
RISCIACQUO	40/20	1:6	8	FREDDO	
SCARICO					
CENTRIFUGA	800 rpm		1		
RISCIACQUO	40/20	1:5	8	FREDDO	HYGIENFRESH AMMORBIDENTE 10ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	1000 rpm		3		

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

*Professional Textile Cleaning*

Programma di lavaggio





**Tintolav**  
*Experience in evolution*

**Tintolav s.r.l.**  
via M. D'Antona n° 7  
10028 Trofarello (TO)  
Italy

**Tel.** +39 011 64 96 827  
**Fax** +39 011 64 96 742  
**Email:** [info@tintolav.com](mailto:info@tintolav.com)  
**Web:** [www.tintolav.com](http://www.tintolav.com)  
**P.I.** IT 06575490013

## Wet capi in piuma

FASE	MOVIMENTI rotazione/pausa	LIVELLO DELL'ACQUA	TEMPO (min.)	TEMPERATURA (°C)	PRODOTTI
FUORIUSCITA DELL' ARIA	15/5		3	FREDDO	-
SCARICO					
CENTRIFUGA	800 rpm		3		
LAVAGGIO	15/5	1:5	10	40°C	HF PIUMACARE 12 ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	1000 rpm		1		
RISCIACQUO	40/20	1:6	8	FREDDA	
SCARICO					
CENTRIFUGA	1000 rpm				
RISCIACQUO	40/20	1:4	5	FREDDA	PIUMASOFT 10ml/Kg
SCARICO					
CENTRIFUGA	1000 rpm		5		

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L' applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

*Professional Textile Cleaning*

Programma di lavaggio





# Essenze

Se si vuole lasciare sul capo una fresca ed emozionante profumazione è possibile utilizzare le fragranze HygienFresh®.

Dosate nel secondo ed ultimo bagno, lasciano una profumazione intensa sui capi. Utilizzabili anche nel lavaggio a percloro



**DOSAGGIO:**  
1-3 ml/Kg merce

