

D4 PROTEICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Smacchiatore specifico per il lavaggio a secco e ad acqua per macchie di sangue, uova, latte gelato, da usare in pre-smacchiatura. Prodotto enzimatico con effetto disgregante sulla macchia.

Le macchie di solito sono formate da diversi componenti perciò spesso è necessario utilizzare diversi prodotti per completare il processo di eliminazione delle macchie. Se si è in dubbio sulla composizione della macchia iniziare con il D4 – Proteiche e non utilizzare il vapore per evitare che la macchia si fissi.

MODO D'IMPIEGO:

Per macchie identificate vedere la tabella di smacchiatura della linea D in modo da seguire la sequenza corretta degli smacchiatori per evitare che si fissino le macchie.

Utilizzo:

1. Bagnare la macchia con acqua
2. Applicare alcune gocce di D4 puro, sulla macchia
3. Lasciare agire il prodotto 5 – 10 minuti utilizzando una spazzola o una spatola se necessario
4. Risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con aria compressa
5. Ripetere il trattamento se necessario

Attenzione: Prima dell'utilizzo provare il prodotto su un angolo nascosto del tessuto

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale

INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Codice	Formato	Scatola	Pallet
A15-060A	500 ml	6 pz.	-

NORMATIVA CLP:

Contiene (Reg.CE 648/2004):

≥5%<15% tensioattivi anionici

Ingredienti:

aqua, glycerin, tea-dodecylbenzenesulfonate, cocamide dea, butoxydiglycol, C13-15 pareth-7, mea-borate, diethanolamine, subtilisin, triethanolamine, α-amylase, lipase, cellulase, dimethicone, steareth-21, **[methylchloroisthiazolinone, methylisothiazolinone (3:1) = 0,0003%]**.

Pericolo: Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Contiene gli ingredienti in grassetto. Può provocare una reazione allergica. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 e 35 ° C ed evitare qualsiasi fuoriuscita di prodotto. Evitare il gelo ed il congelamento. Non esporre alla luce solare diretta. Si consiglia di utilizzare preferibilmente il prodotto entro 18 mesi dalla produzione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza (SDS).

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti e i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.



CONTATTI:

Tintolav s.r.l.
Via M. D'Antona, 7, 10028 Trofarello (TO) – Italy
Tel. +39 011 6496827 r.a.
MAIL info@hygienfresh.it / WEB www.hygienfresh.it

STOCCAGGIO: Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 e 35 ° C ed evitare qualsiasi fuoriuscita di prodotto. Evitare il gelo ed il congelamento. Non esporre alla luce solare diretta. Si consiglia di utilizzare preferibilmente il prodotto entro 18 mesi dalla produzione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza (SDS).

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L'applicazione dei prodotti e i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.